

Optica Data Fjernaflæste radiatormålere

Dit varmemforbrug registreres af elektroniske varmemålere af typen Optica Data . Den angiver forbruget på et digitalt display, hvor du kan aflæse det aktuelle forbrug.

Aflæsning af Optica Data II sker via fjernaflæsning d. v. s. at der ikke kræves adgang til Lejemålet i forbindelse med flytning og års aflæsning. Måleren giver Dem mulighed for kontrolaflæsning.

Indtil skæringsdatoen for års aflæsning kan man sammenligne det aktuelle forbrug med sidste års totalforbrug.

Tælleren nulstilles automatisk på denne dato.

Displayet skifter mellem 3 visninger. Læg mærke til at displayet viser varmeenheder og ikke kwh eller kr./øre:



1. Nuværende forbrug siden sidste års aflæsning



2. Forrige års forbrug



3. Måler nummer

PALLE MØRCH ApS



Hasserisvej 117, 9000 Aalborg boks 317, 9100 Aalborg, Tlf. 98 12 86 66 Fax 98 12 85 28